



МАШИНКА ЗАКАТОЧНА

НАПІВАВТОМАТИЧНА

Інструкція з експлуатації

Інструкцію з експлуатації розроблено для обслуговування машинки закаточної напівавтоматичної в процесі експлуатації. При виготовленні консервів в домашніх умовах необхідно обов'язково дотримуватись вимог, викладених у спеціальній літературі, наприклад: "Домашнє консервування харчових продуктів", І. Кравцов.

1. Призначення

- 1.1 Машинка закаточна напівавтоматична призначена для герметичного закривання банок, з вінчиком шийки типу 1 - 82 металевими кришками при домашньому консервуванні овочів, ягід, фруктів.

2. Характеристика

- 2.1 Машинка закаточна забезпечує герметичне закривання банок металевою кришкою за рахунок обертів рукоятки до кінця спіралі.

3. Робота

- 3.1 Встановіть машинку диском на кришку, підготовлену для закатування банки, натискаючи лівою рукою на ручку, правою рукою обертайте рукоятку по колу в напрямку годинникової стрілки 7 - 9 обертів. Після цього поверніть рукоятку у зворотний бік і зніміть диск з кришки банки.
- 3.2 Щоб перевірити герметичність закривання, протріть банку серветкою, переверніть її і поставте кришкою на фільтраційний папір, не допускається пропускання води через кришку і проходження бульбашок крізь воду в банці.

4. Обслуговування

- 4.1 Перед початком експлуатації машинки необхідно прибрати з її поверхні консервуюче мастило.
- 4.2 Після консервування продуктів необхідно насухо витерти всі деталі машини.
- 4.3 Періодично рекомендується змащувати вісь ролика машинним маслом.

5. Зберігання

- 5.1 Машинку необхідно зберігати в сухому, опалювальному приміщенні. Забороняється спільне зберігання з речовинами, що викликають корозію металу.

6. Гарантія

- 6.1. Термін гарантії - 12 місяців від дня виготовлення.

Підприємство не приймає претензій, якщо виріб вийшов з ладу внаслідок порушення правил експлуатації, або якщо його повертають в розібраному або неукomплектовані стані.

