



# **МАШИНКА ЗАКАТОЧНАЯ**

**ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ**

## Руководство к эксплуатации

Руководство по эксплуатации разработано для обслуживания машинки закаточной полуавтоматической в процессе эксплуатации. При изготовлении консервов в домашних условиях необходимо обязательно соблюдать требования, изложенные в специальной литературе, например: “Домашнее консервирование пищевых продуктов”, И. Кравцов.

### 1. Назначение

- 1.1 Машинка закаточная полуавтоматическая предназначена для герметичного закатывания банок, с венчиком шейки типа 1 – 82 металлическими крышками при домашнем консервировании овощей, ягод, фруктов.

### 2. Характеристика

- 2.1 Машинка закаточная обеспечивает герметичное закатывание банок металлической крышкой за счет оборотов рукоятки до конца спирали.

### 3. Работа

- 3.1 Установить машинку диском на крышку, подготовленной для закатывания банки, нажимая левой рукой на ручку, правой рукой вращайте рукоятку вокруг в направлении часовой стрелки 7 – 9 оборотов. После этого поверните рукоятку в обратную сторону и снимите диск с крышки банки.
- 3.2 Чтобы проверить герметичность закатывания, протрите банку салфеткой, переверните ее и поставьте крышкой на фильтрационную бумагу, не допускается пропускание воды через крышку и прохождения пузырьков сквозь воду в банке.

### 4. Обслуживание

- 4.1 Перед началом эксплуатации машинки, необходимо убрать с ее поверхности консервирующую смазку.
- 4.2 После консервирования продуктов необходимо насухо вытереть все детали машинки.
- 4.3 Периодически рекомендуется смазывать ось ролика машинным маслом.

### 5. Хранение

- 5.1 Машинку необходимо хранить в сухом, отапливаемом помещении. Запрещается совместное хранение, с веществами, вызывающими коррозию металла.

### 6. Гарантия

- 6.1. Срок гарантии – 12 месяцев со дня изготовления.

Предприятие не принимает претензий, если изделие вышло из строя вследствие нарушения правил эксплуатации, или если его возвращают в разобранном или неукомплектованном состоянии.

